

## PANNEAU DE COMMANDE

## TOUCHE MICRO-ONDE

Permet de définir le niveau de puissance micro-ondes souhaité.

## BOUTON ARRÊT

Appuyez pour arrêter ou réinitialiser toute fonction du four.

## AFFICHAGE NUMÉRIQUE

L'affichage comprend une horloge sur 24 heures et des symboles d'indication.

## TOUCHE HORLOGE

Permet de régler l'horloge sur 24 heures.

## TOUCHE DE DÉCONGÉLATION MANUELLE

Utilisez cette fonction pour choisir le dégivrage manuel.

## TOUCHE JET DEFROST

Utilisez cette fonction pour choisir la fonction Jet Defrost (Décongélation rapide).

## TOUCHE +/-

Utilisez cette fonction pour augmenter / diminuer le temps de cuisson ou le poids des aliments.

## TOUCHE MÉMO

Utilisez cette fonction pour rappeler réglages favoris mémorisés.

## TOUCHE JET START

Utilisez cette fonction pour démarrer le processus de cuisson ou appeler la fonction Jet Start (Démarrage rapide).

## INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

## POUR INTERROMPRE LA CUISSON :

Si vous souhaitez vérifier, mélanger ou retourner les aliments, ouvrez la porte, la cuisson s'arrêtera automatiquement. Les réglages sont conservés pendant 5 minutes.

## POUR POURSUIVRE LA CUISSON :

FERMEZ LA PORTE et appuyez UNE FOIS sur la touche Start (Démarrage). La cuisson reprend là où elle a été interrompue.

Si vous appuyez DEUX FOIS sur la touche Start (Démarrage), le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes.

## Si vous ne souhaitez pas continuer la cuisson :

SORTEZ LES ALIMENTS, fermez la porte et appuyez sur la touche STOP.

REMARQUE : L'éclairage de la cavité s'éteint lorsque vous appuyez sur la touche STOP à la fin de la cuisson.

UN SIGNAL SONORE RETENTIT toutes les minutes pendant 10 minutes en fin de cuisson. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche STOP ou ouvrez la porte.

REMARQUE: Le four ne conserve les paramètres que pendant 60 secondes si la porte est ouverte puis refermée une fois la cuisson terminée.

## VERROUILLAGE ENFANTS / TOUCHES

## CETTE FONCTION DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE EST ACTIVÉE

2 MINUTE après le retour du four en "mode veille". Dans ce mode, la porte et les touches tactiles sont verrouillées.

CELA SIGNIFIE QUE VOUS DEVEZ OUVRIR ET REFERMER LA PORTE, pour y introduire un plat, afin d'annuler la sécurité automatique. Sinon l'afficheur indiquera "door" (PORTE) .

## DÉMARRAGE RAPIDE (JET START)

UTILISEZ CETTE FONCTION POUR réchauffer rapidement des aliments à forte teneur en eau, tels que les potages, le café ou le thé.

## 1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE START (DÉMARRAGE).

CETTE FONCTION DÉMARRE AUTOMATIQUEMENT à pleine puissance avec le temps de cuisson réglé sur 30 secondes. Chaque nouvelle pression augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également modifier la durée en appuyant sur la touche +/- pour l'augmenter ou la diminuer une fois que la fonction a démarré.

## CUISSON ET RÉCHAUFFAGE AVEC LA FONCTION MICRO-ONDES

UTILISEZ CETTE FONCTION pour la cuisson normale ou le réchauffage rapide d'aliments tels que les légumes, le poisson, les pommes de terre et la viande.

- 1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE POWER pour sélectionner la puissance.
- 2 APPUYER SUR LA TOUCHE +/- POUR RÉGLER LE TEMPS DE CUISSON.
- 3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START.

## LORSQUE LA CUISSON A DÉMARRÉ :

Le temps de cuisson peut être augmenté facilement par paliers de 30 secondes en appuyant sur la touche Start (Démarrage). *Chaque pression* augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également modifier la durée en appuyant sur la touche +/- pour l'augmenter ou la diminuer.

| FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POWER                           | SUGGESTED USE:                                                                                                                                                                     |
| <b>JET (RAPIDE) (700 W)</b>     | RÉCHAUFFAGE DE BOISSONS, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure. |
| <b>500 W</b>                    | CUISSON ATTENTIVE, par ex. des plats préparés avec de la sauce riches en protéines, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts.                                          |
| <b>350 W</b>                    | CUISSON LENTE DE RAGOÛTS, ramollissement de beurre.                                                                                                                                |
| <b>160 W</b>                    | DÉCONGÉLATION. Ramollissement du beurre, des fromages.                                                                                                                             |



## DÉCONGÉLATION RAPIDE

UTILISEZ CETTE FONCTION pour décongeler de la viande, des volailles, du poisson. La fonction JET Defrost (décongélation rapide) ne doit être utilisée que si le poids net des aliments se situe entre 100 g et 1,5 kg.

PLACEZ TOUJOURS LES ALIMENTS sur le plateau tournant en verre.

- 1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET DEFROST.
- 2 APPUYER SUR LA TOUCHE +/- POUR RÉGLER LE POIDS DES ALIMENTS.
- 3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START.

À LA MOITIÉ DU PROCESSUS DE DÉCONGÉLATION, le four s'arrête et vous invite à (retourner les aliments) *TURN FOOD.*

- ~ Ouvrez la porte.
- ~ Retournez les aliments.
- ~ Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche Start (Démarrage).

*Turn Food*

REMARQUE : Le four continue automatiquement après 2 minutes si vous n'avez pas retourné les aliments. Dans ce cas, la durée de décongélation est allongée.

## MINUTEUR

UTILISEZ CETTE FONCTION si vous devez mesurer un temps avec précision, par exemple pour la cuisson des œufs ou pour faire lever une pâte avant de la cuire, etc.

- 1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE HORLOGE.
- 2 APPUYER SUR LA TOUCHE +/- POUR RÉGLER LA DURÉE À MESURER.
- 3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START.

LE SYMBOLE DES DEUX-POINTS CLIGNOTANTS indique que le minuteur est en cours de fonctionnement.

UN SIGNAL SONORE vous avertit lorsque le minuteur a terminé le compte à rebours.

APPUYEZ UNE FOIS SUR LA TOUCHE HORLOGE pour afficher le temps restant sur le minuteur. Le temps restant s'affiche pendant 3 secondes. Ensuite, le temps de cuisson s'affiche à nouveau (si vous êtes en train de cuisiner).

POUR ARRÊTER LE MINUTEUR indépendant, rappelez-le d'abord au premier plan en appuyant sur la touche Horloge puis appuyez sur la touche Stop (Arrêt).

## ALIMENTS SURGELÉS :

SI LE POIDS DES ALIMENTS EST INFÉRIEUR OU SUPÉRIEUR AU POIDS CONSEILLÉ : pour la décongélation, procédez comme indiqué au paragraphe "Cuisson et Réchauffage aux micro-ondes" et réglez la puissance sur 160 W.

POUR LES ALIMENTS PLUS CHAUDS que la température de surgélation (-18 °C), choisissez un poids d'aliment inférieur.

POUR LES ALIMENTS PLUS FROIDS que la température de surgélation (-18 °C), choisissez un poids supérieur.



## HORLOGE

- 1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE HORLOGE (3 secondes) jusqu'à ce que le chiffre de gauche (heures) clignote.
- 2 APPUYER SUR LA TOUCHE +/- POUR RÉGLER LES HEURES.
- 3 APPUYEZ À NOUVEAU SUR LA TOUCHE HORLOGE. (Les deux chiffres de droite (minutes) clignotent.)
- 4 APPUYER SUR LA TOUCHE +/- POUR RÉGLER LES MINUTES.
- 5 APPUYEZ À NOUVEAU SUR LA TOUCHE HORLOGE.

L'HORLOGE EST RÉGLÉE et fonctionne.

SI VOUS SOUHAITEZ SUPPRIMER L'AFFICHAGE DE L'HEURE après le réglage de l'horloge, appuyez à nouveau sur la touche Horloge pendant 3 secondes, puis sur Stop (Arrêt).

POUR RÉAFFICHER L'HORLOGE, suivez la procédure ci-dessus.

REMARQUE : MAINTENEZ LA PORTE OUVERTE PENDANT LE RÉGLAGE DE L'HORLOGE. Vous disposez ainsi de 5 minutes pour effectuer cette opération. Sinon, chaque opération doit être effectuée en moins de 60 secondes.

## DÉCONGÉLATION MANUELLE

- 1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE DE DÉCONGÉLATION MANUELLE.
- 2 APPUYER SUR LA TOUCHE +/- POUR RÉGLER LE TEMPS DE CUISSON.
- 3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START.

LES ALIMENTS CONGELÉS, CONTENUS DANS DES SACHETS EN PLASTIQUE, du film plastique ou des emballages en carton, pourront être placés directement dans le four, pourvu que l'emballage n'ait aucune partie en métal (par exemple, des fermetures métalliques).

LE TEMPS DE DÉCONGÉLATION dépend de la forme de l'emballage. Les paquets plats se décongèlent plus rapidement qu'un gros bloc.

SÉPAREZ LES MORCEAUX dès qu'ils commencent à se décongeler. Les tranches individuelles se décongèlent plus facilement.

ENVELOPPEZ CERTAINES ZONES DES ALIMENTS dans de petits morceaux de papier aluminium quand elles commencent à roussir (par exemple, les ailes et les cuisses de poulet).



DANS CE MODE, le niveau de puissance MW ne peut pas être réglé, et il est fixé à 160W.

EXAMINEZ LES ALIMENTS RÉGULIÈREMENT POUR VÉRIFIER LEUR ÉTAT. La pratique vous enseignera combien de temps il faut pour décongeler ou ramollir différentes quantités.

RETOURNEZ LES GROS MORCEAUX vers la moitié du processus de décongélation.

LES ALIMENTS BOUILLIS, LES RAGOÛTS ET LES SAUCES DE VIANDE se décongèlent mieux s'ils sont remués durant la décongélation.

LORSQUE VOUS DÉCONGELEZ, il est conseillé de ne pas décongeler complètement les aliments et de laisser se terminer le processus durant le temps de repos.

QUELQUES MINUTES DE REPOS APRÈS LA DÉCONGÉLATION AMÉLIORENT TOUJOURS le résultat, permettant à la température d'être répartie uniformément dans les aliments.

## MÉMOIRE

LA FONCTION DE MÉMOIRE OFFRE un moyen facile de rappeler rapidement un réglage préféré.

LE PRINCIPE DE LA FONCTION MÉMOIRE est de stocker tout paramètre qui est actuellement affiché.

COMMENT UTILISER UN RÉGLAGE MÉMORISÉ :

- 1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE MÉMO.
- 2 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START.

COMMENT MÉMORISER UN RÉGLAGE :

- 1 CHOISISSEZ n'importe quelle fonction.
- 2 PROGRAMMEZ VOS réglages.
- 3 MAINTENEZ LA TOUCHE MÉMO ENFONCÉE pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore se fasse entendre. Le réglage est à présent mémorisé. Vous pouvez reprogrammer la mémoire autant de fois que vous le souhaitez.

LORSQUE L'APPAREIL est branché ou après une panne de courant, votre fonction Mémo aura stocké 1 minute à pleine puissance micro-ondes comme réglage par défaut.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| TENSION D'ALIMENTATION      | 230 V/50 Hz     |
| PUISSANCE NOMINALE          | 1100 W          |
| DIMENSIONS EXTERNES (HxLxP) | 360 x 392 x 350 |
| DIMENSIONS INTERNES (HxLxP) | 149 x 290 x 290 |



W 1 0 8 5 5 1 7 5

